

Conseil d'installation des rallonges de robinetterie



Hudson Reed

Installation:

1. Otez les brides ou rosaces et écrous arrière du mitigeur ou mélangeur (vous n'en aurez plus besoin).
2. Dévissez le col des 2 rallonges en laiton massif chromé, avec la clef fournie.
3. Vissez chacun de ces cols respectivement aux extrémités du mélangeur ou mitigeur. Ceux-ci auront fonction d'écrous de sécurité.
4. Raccordez l'adaptateur de 22mm fourni au robinet et utilisez suffisamment de tuyau de cuivre pour atteindre le sol, prêt à recevoir le raccordement à l'alimentation en eau.
5. Glissez les rallonges de laiton massif chromé par-dessus les tuyaux de cuivre. Sécurisez le tout en vissant les écrous cols et vissez le socle à la base des rallonges.
6. Connectez les tuyaux de cuivre aux raccords d'arrivée d'eau sous la dalle et vissez les socles des rallonges respectives au sol.

Les visses, chevilles et la clef pour dévisser le raccord-écrou supérieur des rallonges sont fournies.

Date: Octobre 2009
Version: v 1
Auteur: Hudson Reed

Hudson Reed
Unit 1&2 Dawson Court
Billington Road
Burnley
Lancashire
BB11 5UB
U. K.
Tel: 0044 1282 477980

~~Hudson Reed~~