



Réglage de la cartouche thermostatique des colonnes de douche type Nouvelle Tiamo & Co & des mitigeurs Hudson Reed listés ci-dessous:

Cette vidéo concerne les douches des références suivantes: A364A3502 ; A3255A3500 ; A3256A3500 ; A3258A3502 ; A364A3500 ; A363A3500 ; A363A3502 ; A3258A3500 ; A3257A3500 et A366A3500 et les mitigeurs A3500 ; A3502 ; A3503 ; JTY316 ; VBS006 ; VBS007 et VBS009.

Pour ajuster la température, il vous faudra tout d'abord ouvrir l'arrivée d'eau de votre douche, avec le robinet situé à gauche.

Tournez ensuite la poignée du thermostat sur sa position maximale, attendez que la température se stabilise et fermez ensuite le robinet d'arrivée d'eau.

Otez la poignée du robinet du thermostat, en dévissant tout d'abord le levier, derrière lequel se trouve une vis sans tête, que vous ôterez avec la clef à pans fournie.

Otez alors le taquet d'arrêt en laiton en ôtant la vis et ouvrez à nouveau le robinet d'eau.

Si la douche est trop froide, repositionnez le taquet en laiton en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte.

Et si votre douche est trop chaude, tournez le taquet en laiton dans le sens des aiguilles d'une montre.

Une fois la température souhaitée atteinte, fermez le robinet d'eau et repositionner le taquet en laiton en vous assurant que son onglet est positionné sur le côté droit, dans l'axe correspondant à l'onglet sur la cartouche.

La douche devrait à présent être à la température souhaitée.

La vidéo de notre maison mère illustre le texte ci-dessus :

<http://www.ultra-group.co.uk/how-to-videos.asp?PlayVideo=YES&brand=Home%20of%20Ultra&vSEQ=6#6>