

INSTALLATION DE LA COLONNE DE DOUCHE PIN001

- 1) Un espace d'une profondeur de 8.2cm est nécessaire à l'encastrement de cette colonne.
- 2) Un espace de 10cm de large est requis pour les flexibles de raccordement de la pomme de douche.
Vous pouvez en choisir la hauteur selon l'emplacement que vous réservez à votre pomme de douche.
- 3) Commencez par fixer le boîtier du corps par 4 vis fournies.
- 4) Raccordez la plaque de fixation pour la pomme de douche à celle-ci, par 2 vis fournies.
- 5) Procédez ensuite selon le guide générique disponible sous la photo de ce modèle, en cliquant sur la 3ème ligne d'écriture, intitulée Guide d'installation - Colonne de douche Thermostatique .

