






Hudson Reed














Plaque de déclenchement PCTFP004







Guide d'installation




(dimensions en millimètres)






4


DEVANT



x2




← X + 10mm →



x2




← X + 20mm →




4


HAUT




x2




← X + 10mm →




x2







← X + 75mm →



5





Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des problèmes avec ce produit, merci de vous référer à notre site web.