

Hudson Reed



SÉLECTIONNEZ LA TAILLE DU RECEVEUR			CARACTÉRISTIQUES DU RECEVEUR			PORTE PLIANTE			
LONGUEUR (CM)	LARGEUR (CM)	PROFONDEUR (CM)	POSITION DE LA BONDE	POIDS KG	MATÉRIAU	DIMENSIONS (CM)	ÉPAISSEUR (CM)	LARGEUR D'ESPACE D'ENTRÉE (CM)	AJUSTEMENT (CM)
110	70	3		12.6	SMC	185X70	0,6	40,6	73-75
80	80	3		9.5	SMC	185X80	0,6	46,9	87-89
90	80	3		10.1	SMC	185X80	0,6	46,9	77-79
100	80	3		10.6	SMC	185X800	0,6	46,9	77-79,1
120	80	3		13	SMC	185X80	0,6	46,9	77-79,2
140	80	3		14.8	SMC	185X80	0,6	46,9	77-79,3
150	80	3		17.1	SMC	185X80	0,6	46,9	77-79,4
160	80	3		17.9	SMC	185X80	0,6	46,9	77-79,5
170	80	3		18.7	SMC	185X80	0,6	46,9	77-79,6
90	80	3		10.1	SMC	185X90	0,6	53,8	77-79,7
90	90	3		11	SMC	185X90	0,6	53,8	77-79,8
120	90	3		15.4	SMC	185X90	0,6	53,8	77-79,9
140	90	3		17	SMC	185X90	0,6	53,8	77-80
150	90	3		18.6	SMC	185X90	0,6	53,8	77-80,1
170	90	3		20.2	SMC	185X90	0,6	53,8	77-80,2
180	90	3		21	SMC	185X90	0,6	53,8	77-80,3
100	80	3		10.6	SMC	185X100	0,6	61,8	77-80,4